



## NOS SOLUTIONS DE DESINFECTION

**Ce que vous devez savoir**

- Les produits de nettoyage et désinfectants couramment utilisés sont efficaces contre le COVID-19.
- Les surfaces fréquemment touchées sont les plus susceptibles d'être contaminées.



### Décontamination par nébulisation des zones à assainir

#### Protocole COVID-19 avec produit désinfectant



Pulvérisation de désinfectant virucide - type NETAL - agréé ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament) efficace sur les surfaces dures - garde-corps, comptoirs, interrupteurs, poignées de porte, tables et autres zones tactiles ainsi que carrelages, bois, stratifiés – et les surfaces molles - tapis, moquettes et tissus d'ameublement.

Fiche produit

### Décontamination à la vapeur des zones à assainir

#### Protocole virucide COVID-19 renforcé avec produit désinfectant et projection vapeur 110°Celsius



Nettoyage de la zone à assainir par projection de vapeur sèche - pulvérisation à 2 bars combinée à une aspiration par dépression de 20 mPA - Température de 140°Celsius en sortie de centrale, 110°Celsius en sortie de buse. L'action virucide puissante de la température de la vapeur garantie également une désinfection conforme aux normes européennes (NF EN 14561 : 2007, NF EN 15562 : 2006, NF EN 14563 : 2004 et à la norme NF T72- 281).

Fiche produit



## Fiche technique



**ABAX**



**ansm**

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

# NETAL DESINFECTANT

**BACTERICIDE, LEVURICIDE ET VIRUCIDE, APTE AU CONTACT ALIMENTAIRE**

### Domaine d'application

- ✘ Désinfecter les surfaces par contact avec le désinfectant.
- ✘ Sans danger pour les surfaces, même les plus fragiles
- ✘ Activité bactéricide, levuricide et virucide.
- ✘ Contact alimentaire.PT4
- ✘ Nettoyage et désinfection par contact des dispositifs médicaux. Cuisines et industries alimentaires, transports publics, postes de travail, hôtels, ainsi que les zones critiques PT2 ambulances, hôpitaux etc...

### Composition:

- ✘ Eau
- ✘ Benzalkonium chlorure
- ✘ Méthylglycinediacétic acide , sel de sodium à 87%
- ✘ 2-aminoéthanol (Monoéthanolamine)

### Mise en œuvre

- ✘ Pulvériser.
- ✘ Laisser sécher. Ne pas rincer sauf en cas de contact avec des surfaces pouvant se trouver directement au contact des denrées alimentaires. **DILUTION pour le NETAL DESINFECTANT : 3 %.**
- ✘ Conforme à l'arrêté du 19/12/13 modifiant l'arrêté du

08/09/99, concernant les produits pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

- ✘ Temps de contact nécessaire pour éliminer les virus inférieur à 15mn.

### Caractéristiques physico-chimiques

Aspect : liquide, Couleur : Incolore, Parfum : sans parfum, Densité : = 1,38 PH du produit concentré : 12 à 12,5, PH du produit dilué : 10,5 Solubilité total dans l'eau, Péremption : 2 ans

#### Tests en suspension :

Bactéricide EN 1276 - sans substances interférentes, Pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia Coli  
Levuricide EN 1650 - Candida Albi cans -Aspergillus brasiliensis en présence de substances interférentes 15MN  
Yeasticidal Activity EN 1650 sans substances interférentes  
Candida Albican

Pas de précautions, ni de EPI particuliers

#### Tests de surfaces :

Bactéricidal Activity EN 13697 :2002 Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus Enterococcus hirae, Escherichia coli  
Bactéricidal Activity EN 13697 :2015 Listeria monocytogènes  
Salmonella typhimurim  
Bactéricidal Activity EN 13697 :2015 Pseudomonas aeruginosa  
Bactéricidal Activity EN 13697 :2015 Aspergillus brasiliensis, Candida Albicans  
Yeasticidal Activity EN 13697/2015 Candida albicans

#### Environnement Médical :


Activité virucide EN 14476 : Poliovirus type 1, Adénovirus type 5, Murine norovirus.

### Conditionnement

5 Litres  
20 Litres  
210 Litres  
1000 Litres

### Stockage

À conserver entre 4°C et 35°C



### Étiquetage

Questionner notre Département Sécurité du produit :

[fd-mcs@abax.eu](mailto:fd-mcs@abax.eu)

ref:

Révision : 06/04/2020

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.

ABAX - 9 Voie de Seine - 94290 Villeeneuve-Le-Roi - [www.abax.eu](http://www.abax.eu) - Tel : 01.49.61.91.95  
SIRET : 6220069100037